

GPS MINI GF21

Uživatelský manuál



Základní vlastnosti:

Velmi malý a praktický

Dálkový odposlech, při detekci zvýšeného zvuku Vám lokátor zavolá a zahájí odposlech

Slot pro micro SD kartu do kapacity 32GB - ukládání audio nahrávek po zaslání SMS příkazu (karta není součástí balení)

Poziční přesnost: 10 m

Výdrž na plně nabití baterie: 2 dny v pohotovostním režimu, 1 den v provozu (dle četnosti použití)

Nabíjení pomocí přiloženého USB kabelu

Slot na nano SIM kartu (karta není součástí balení)

Nabíjení:

Lokátor před prvním použitím řádně nabijte, můžete jej mít na nabíječce a zároveň provést aktivaci, díky které uvidíte kdy je baterie plně nabitá. Nabíjení trvá přibližně 2 hodiny. Stav nabití baterie lze pozorovat v aplikaci nebo pomocí SMS zprávy ve tvaru 999

Zapnutí:

Otevřete kryt (použijte plastový nástroj, při použití šroubováku může dojít k poškození krytu). Pod krytem se nachází 3 LED diody a sloty pro nano SIM kartu a micro SD kartu. Podržte tlačítko 3 sekundy, dokud se nerozsvítí LED diody, pokud zelená a modrá LED pomalu blikají, je lokátor připraven (pokud lokátor zapínáte v budově, nebo někde mimo GPS signál bude modrá LED dioda blikat rychle. Po několika sekundách se LED diody zhasnou kvůli úspoře baterie. Svítí poté pokaždé, když na lokátor zavoláte, pošlete SMS nebo s ním lehce zatřesete a po čase se opět zhasnou.

*** než SIM kartu vložíte do zařízení, vložte ji do mobilního telefonu a ujistěte se, že nemá nastavený PIN kód a že se na ní nenachází žádné kontakty (i na nové SIM kartě jsou kontakty od operátora, ty smažte). Vyzkoušejte také, zda se na SIM kartu lze v pořádku dovolat. Aby byl lokátor schopen odesílat informace o poloze do aplikace, je nutné, aby měla SIM karta aktivní mobilní data.**

Vypnutí:

Stiskněte tlačítko po dobu delší než 6 sekund, dokud se LED diody nerozsvítí a poté zhasnou.

SOS tlačítko:

Je-li zařízení spárováno s telefonním číslem (viz. SMS příkazy). Podržte tlačítko SOS po dobu 3 sekund a zařízení realizuje telefonní hovor na max. 3 telefonní čísla, která si můžete nastavit. Poté co je hovor přijatý, může uživatel odposlouchávat dění kolem lokátoru.

LED indikace:

	Pomalou bliká	Rychle bliká	Svítlí neustále
Zelená LED	GSM signál byl nalezen	Vyhledávání GSM signálu	SIM karta není správně vložena
Modrá LED	GPS signál byl nalezen	Vyhledávání GPS signálu	SIM karta není správně vložena
Červená LED	Baterie je nabita	Nízký stav baterie	Během nabíjení

IMEI lokátoru je nalepený na lokátoru u slotu SIM karty. Toto číslo lze také zasláním SMS příkazu na lokátor: imei#

SMS příkazy:

Příkaz	Tvar SMS zprávy
Autorizace tel. čísel pro ovládání SMS a SOS volání	000#číslo#číslo#číslo#
Nahrávání okolí 10min. (pouze s micro SD)	111
Automatické nahrávání při zaznamenání zvuků	222
Volání aktivované zvukem	333
Vypnutí všech funkcí	555
Otřesová aktivace SMS	666
Otřesová aktivace volání	777
Stavové informace	999
Vyžádání IMEI	Imei#
Reset hesla do továrního 123456	pwrst
Reset do továrního nastavení	1122
Nastavení intervalu odesílání polohy	Time#minuty (minutové rozpětí 1 – 120 min.) md#sekundy (sekundové rozpětí 10 – 60 sekund)
Rozsvícení/zhasnutí LED	LED#ON / LED#OFF
Nastavení APN	APN#název apn#jméno#heslo#
Vzdálený restart zařízení	SYSRST#
Alarm při vibracích	6666#on# (zapnutí) / 6666#off# (vypnutí)

Zobrazení polohy:

Pro zobrazení je nutné mít nastaven APN přístup k internetu!

Zobrazení v prohlížeči:

www.xtgps.top k přihlášení použijte 10ti místné číslo pod QR kódem a heslo 123456

Aplikace pro Android a IOS:

Zero point GPS k přihlášení použijte 10ti místné číslo pod QR kódem a heslo 123456