

Návod k obsluze

UD 303F – Univerzální kopírující dálkový

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

Vaše původní dálkové ovládání musí být schopno fungovat na stejné frekvenci jako naše dálkové ovládání.

Originální dálkový ovladač



Kopírovaný ovladač

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám ($< -10^{\circ}\text{C}$ / $> +50^{\circ}\text{C}$), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Vymazání kódů



Dlouze stiskněte horní tlačítka (nebo tlačítka A a B), dokud LED indikátor nepřetržitě nezačne blikat, pak je uvolněte.

Tip: Poté stiskněte jakékoliv tlačítka na zkopírovaném dálkovém ovladači, pokud kontrolka LED pouze jednou blikne a zhasne, znamená to, že se operace vymazání zdařila

Kopírování kódu



Stiskněte 2 tlačítka na originálním i kopírovaném ovladači, který máte umístěný poblíž; stiskněte 2 tlačítka ve stejnou dobu, dokud LED indikátor bliká po celou dobu, poté je uvolněte

Tip: Stiskněte kopírované tlačítko na kopírovaném dálkovém ovladači, pokud kontrolka svítí nepřetržitě, znamená to, že kód je kopírován úspěšně. Kopírujte ostatní kódy z původního dálkového ovladače podle kroku "3"

Obnova kódu



Když omylem smažete své nakopírované kódy, jednoduše je obnovíte. Stačí vzít svůj kopírovaný a používaný dálkový ovladač a po dlouhou dobu stisknout 2 tlačítka (nebo C a D). Až LED indikátor bliká po celou dobu, pak je uvolněte.

Tip: Stiskněte libovolná tlačítka na dálkovém ovladači, pokud kontrolka stále bliká, znamená to, že obnovení proběhlo úspěšně

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.