

Hormann MG-2023 návod

Jak klonovat?

- 1) Stiskněte a podržte tlačítko nového dálkového ovladače, chcete uložit kód původního dálkového ovladače, stiskněte a podržte jej, stiskněte 3x jakékoli jiné tlačítko, dokud se na 10s nerozsvítí červená LED, uvolněte všechna tlačítka.
- 2) Umístěte původní dálkový ovladač na levou stranu nového dálkového ovladače co nejblíže.
- 3) Stiskněte tlačítko původního dálkového ovladače, musíte zkopírovat kód, dokud LED nebude blikat střídavě červeně a modře, zkontrolujte, zda LED na novém dálkovém ovladači bliká modře, pokud ne, zkuste se přiblížit originálu na dálku, jak je to možné.
- 4) Když modrá kontrolka nového dálkového ovladače rychle bliká, proces učení je u konce, uvolněte všechna tlačítka.
- 5) Proveďte stejný postup pro zbývající tlačítka.

Pokud váš dálkový ovladač po klonování nefunguje, znamená to, že je v režimu pevného kódu a k naprogramování přijímače byste měli použít náš dálkový ovladač.

Metoda resetování

Každému tlačítku dálkového ovládání je přiřazen nový rádiový kód pomocí následujících kroků.

- (1) Vyjmutí baterie na 10s
- (2) Stisknutí jednoho tlačítka na dálkovém ovladači a jeho podržení >
- (3) Vložení baterie, LED pomalu bliká modře po dobu 4s, LED bliká rychle modře po dobu 2s, LED je svítí modře po dlouhou dobu
- (4) Uvolněním tlačítka na dálkovém ovladači jsou nově přiřazeny všechny rádiové kódy. D Poznámka: Pokud tlačítko na dálkovém ovladači uvolníte předčasně, nebudou přiřazeny žádné nové rádiové kódy.

DÁLKOVÉ NASTAVENÍ S PEVNÝM KÓDEM 868MHz

Pokud budete po kroku dálkového resetu okamžitě tisknout tlačítko na dálkovém ovladači, aktivuje se pevný kód s 868 MHz. LED dioda pomalu červeně bliká po dobu 4s LED dioda rychle bliká červeně po dobu 2s LED dioda svítí červeně po dlouhou dobu

Všechny rádiové kódy jsou nově přiřazeny. Poznámka: Pokud tlačítko dálkového ovládání uvolníte předčasně, rádiový kód BiSecur zůstane aktivní