

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Endoskop je ideálním řešením pro kutily, modeláře nebo příležitostné biology, například pro prohledávání zvířecích úkrytů typu krtčích chodeb nebo ptačích budek.

Jednoduché použití - možnost propojení jak s mobilním telefonem, tak s notebookem.

Přisvit pomocí LED diod zajišťuje optimální osvětlení.

Specifikace:

průměr sondy: 8 mm

délka sondy: 40 mm

délka kabelu: 5 m

rozlišení: 1280×720

pozorovací úhel: 67°

zaostřovací vzdálenost: 40 – 60 mm

provozní teplota: -20 – 85 °C

přisvícení: bílé LED

nástavce: magnet, zrcadlo, háček

voděodolnost: IP67

konektory: MicroUSB, USB

kompatibilní: Android, iOS, Windows

Návod k použití:

Připojení k telefonu

1. Nainstalujte do telefonu aplikaci CameraFi z Google Play nebo Apple store.
2. Zasuňte konektor Micro USB endoskopu do telefonu a spusťte aplikaci CameraFi. Případně použijte redukci (není součástí balení)
3. Na kameře endoskopu se rozsvítí diody a přenos obrazu začne během krátké chvíle.

V aplikaci lze pořizovat snímky, nahrávat video, procházet uložené snímky a videa, měnit orientaci obrazu a měnit rozlišení. Chování aplikace a dostupné funkce se mohou po aktualizaci změnit.

Připojení k PC

Zasuňte konektor USB do počítače.

Kamera se automaticky nainstaluje.

Poté kameru spustíte tak, že kliknete na Start a pak v seznamu aplikací vyberete položku Kamera.

Příslušenství

Tři druhy příslušenství (háček, zrcátko a magnet) vám pomohou zajistit malé předměty.

Drátek příslušenství vložte do drážky uvnitř objímky a tu pak navlékněte na kameru.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.