

Návod k použití vánočního osvětlení 1V09-RGB

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto výrobkem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte.

Napájení: AC 230 – 240V / 50Hz; Pracovní teplota: -20°C až +50°C

Upozornění

- 1. Nejprve vybalte osvětlení z krabice a plně jej rozmotejte. Poté teprve zapojte do zásuvky a zapněte. Předejdete tak nadměrnému zahřívání a případnému vzniku požáru.**
- 2. Toto osvětlení se při používání zahřívá. Neumist'ujte jej proto k jiným zdrojům tepla ani jej ničím nezakrývejte.**
- 3. Nepoužívejte osvětlení, je-li jakýmkoli způsobem poškozeno, vč. izolace kabelů, bylo-li vystaveno zkratu nebo impulsu vysokého napětí.**
- 4. Používejte výhradně přiložený napájecí adaptér. Nikdy nezapojujte osvětlení ani jeho části přímo do elektrické sítě ani se nesnažte jej připojit k jinému výrobku.**
- 5. Výrobek splňuje třídu ochrany IP44 a je vhodný pro venkovní i vnitřní použití.**
- 6. V případě údržby používejte vlhký hadřík a vždy čistěte ve stavu odpojeném od elektrické sítě. Před použitím nechte osvětlení důkladně oschnout.**
- 7. Nezasahujte do zapojení. Neodborný zásah může mít za následek vznik zkratu, požáru nebo újmu na zdraví.**
- 8. Pokud osvětlení nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.**
- 9. Výrobek není hračka! Chraňte před dětmi.**
- 10. Chraňte životní prostředí. Nepoužitelný výrobek zlikvidujte ve sběrnách k tomu určených. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu.**
- 11. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba.**

Režimy svícení/blikání: Můžete si vybrat mezi osmi režimy. Režimy se přepínají tlačítkem na napájecím adaptéru nebo pomocí dálkového ovladače. Zapnuté svícení je signalizováno modrým světlem na adaptéru.

Časovač automaticky vypíná a zapíná osvětlení. Zapnete jej dlouhým stiskem tlačítka (cca. 3s) na napájecím adaptéru nebo dálkovým ovladačem. Zapnutí časovače je signalizováno zeleným světlem. Časovač funguje následovně. Po aktivaci je osvětlení rozsvícené po dobu šesti hodin. Poté je na dobu osmnácti hodin vypnuto a takto pořád dokola, dokud časovač nevypnete.