

Návod k obsluze TR 200A

Teploměr s jehlou

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Rozsah měření -50°C až $+300^{\circ}\text{C}$, rozměry: průměr 20mm, délka 207mm, přesnost 1°C , rozlišení $0,1^{\circ}\text{C}$, napájení: 1 x LR44

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám ($< -10^{\circ}\text{C}$ / $> +50^{\circ}\text{C}$), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

ON / OFF: stisknutím tlačítka zapnete / vypnete teploměr. Při zapnutí se zobrazí poslední měření teploty na 1,5 sekundy a pak přejde do režimu měření. Automatické vypnutí po 15 minutách nečinnosti.

C ° / ° F: V režimu zobrazení teploty stiskněte tlačítka pro přepínání mezi ° C a ° F.

Měření a zobrazení nízkého napětí: při napětí nižším než 1,3V LCD displeji se zobrazí "LOW". Vyměňte baterii.

HHH - se zobrazí, když má snímač přerušovaný obvod nebo je nižší měřicí rozsah

LLL- se zobrazí, když je zkrat čidla nebo vyšší rozsah měření.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

